

Dieser Schalter funktioniert nicht bei einer STZ-Anschlusschiene!!

Jeder Fahrer hat seinen eigenen Trafo und Regler.
Der Schalter ordnet dem Fahrer dann das A- oder B-Auto zu.

